

Skougaard & Frydensberg

Mosfarve / Fløjl på loft & overvæg



Brugsanvisning

*Naturlig loft og overvægsmaling med et stofligt udseende.
Lækker fløjl på loft og overvægge.*

Egenskaber

Fantastisk dækkeevne, super blød hvid farve. Åndbar maling med meget høj diffusions evne. Optimal på sugende bund som puds, grundtapet og træ. Tidligere plastmalede overflader tapetseres med grundtapet, der giver god bund til verdens billigste og smukkeste drypfri maling. På umalet bund anbefales 2 x stryging. Rækkeevne 6 - 8 m² pr ltr. pr stryging. Overfladen på det færdige resultat er afsmittende. Holdbarhed 10-15 år.

Vedligeholdelse

Overfladen kan afstøves eller "vendes" ved opfugtning med en halvanstryger og vand (kan kun gøres en x). Er der 3 lag eller flere, anbefales det at afvaske de gamle lag. Malingen består af slemmet kridt (Stevns kridt), karrageen og vand, og er dermed naturmaling uden konserveringsmidler.

Recept

2,5 kg slemmet kridt (Stevns kridt)
(kan evt tilsættes 10% titanhvidt for et hvidere udseende).
50g Carrageen
Hæld 2 ltr vand i en 5 ltr's plastspand, tilsæt pulveret (slemmet Kridt/Stevns kridt) langsomt i vandet så meget, der kan være, hvor det stadig er dækket af vand. Må ikke omrøres (lad stå til dagen efter).
Hvis der er klart vand oven på kridten, hældes dette fra.
Carrageenen koges under omrøring i 1-1½ ltr vand, til det antager en geléagtig konsistens. Herefter skal det afkøle til stuetemperatur. Tilsæt ca. 0,4 ltr lim (opkog af carrageen) i spanden med kridt under kraftig omrøring til en ensartet konsistens opnås uden klumper og gryn. Test nu malingen på en sugende overflade (bagsiden af en rl tapet), lad tørre og se resultatet. Hvis mosfarven er for kraftig, tilsæt vand til ønsket konsistens. Kan du male anden gang oven i første lag uden problemer, er balancen ramt, hvis ikke, tilsættes lidt mere carrageen ad gangen indtil balancen er der. Opskriften giver fra 3,5 til 4,5 ltr færdig mosfarve, afhængig af styrken i carrageenen. Malingen bør anvendes inden 7 dage, skal stå køligt. Tåler ikke frost.

Arbejdsbeskrivelse

Værktøj	En 5 ltrs plastspand, (vaskes i kogende vand før brug).
	En 10 ltrs plastspand, (vaskes i kogende vand før brug).
	En halvanstryger eller 150 mm fasadepensel
	1 bg. Fast Brun sæbe.
	1 Piskeris (til brun sæbe).
	2 store rørepinde.

Samme dag som der skal males, anbefales det at pensle pudsede overflader, eller tidligere kridtede eller mos-malede overflader, med sæbevand, derved opnås at malearbejdet glider bedre.

Anvend 0,5 dl Brun sæbe som opløses 1 ltr kogende vand, brug piskeris til det er helt opløst. Tilsæt herefter 4,5 ltr vand, og rør kraftigt rund.

Efter påføringen af sæbevand, lad tørre et par timer.

Malingen påføres vådt i vådt (lidt kvikt).

1. Første lag maling påføres på tværs af lysretningen. (lad tørre)
2. Andet lag maling påføres i lysretningen, derved undgås synlige pensel striber.

Tørretid: ca 2 timer v/20 grader C, v/50% RF.

Værktøj rengøres i vand.

God fornøjelse.

Med venlig hilsen
Skovgaard & Frydensberg