

Skovgaard & Frydensberg

SÆBESPÅNER



PRODUKTFAKTA:

Egenskaber

Skovgaard & Frydensberg sæbspåner har et meget højt fedtindhold (85%), som mætter porer i træet, betonen og terrazzogulvene, og giver en smudsafvisende hinde og et naturligt og silkemat look. Desuden er sæben velegnet til uldvask og til et dejligt fodbad.

Indeholder

Ludbehandlet kokosolie og talg.

Rækkeevne

Ved grundbehandling 100g sæbspåner til 1½ liter vand.
Ved vedligeholdelse 35g sæbspåner til 7-9 liter vand.

Emballage størrelser

500g.

Glans

Naturligt look, ingen glans.

Opløsningsmiddel

Ingen.

Fortynding

Vand.

Rengøring

Rengøres i varmt vand.

Affaldshåndtering

Dagrenovation.

Behandlingsforslag:

- 1 Grundbehandling til ubehandlet træ, beton og terrazzo overflader: skal være rene, tørre, høvlet og glatslebet.
Oliebehandlet træ: støvsug gulvet før vedligeholdelsesbehandlingen.
- 2 Grundbehandling: opløs 100g Skovgaard & Frydensberg Sæbspåner i ½ liter varmt vand, når blandingen er opløst tilsættes 1 liter koldt vand. Omrør grundigt.
- 3 Ønskes et hvidligt resultat, tilsættes 50g pibeler i blandingen, jo mere pibeler jo hvidere resultat.
- 4 Påfør sæbemassen med gulvklud eller mobbe på et afgrænset område, lad trække i ca. 5 minutter.
- 5 Nu poleres massen ind i gulvet, brug en hvid poler pad, eller woodboy polermaskine med hvid pad, til ensartet udseende opnås. Overskydende masse trækkes ud på nyt areal. Anvendes håndkraft anbefales at polere i årenes længderetning.
- 6 Påfør sæbemassen et nyt areal, lad igen trække i 5 minutter, og så fremdeles.
Til slut fjernes overskydende sæbemasse.
- 7 Daglig rengøring: fej eller støvsug gulvet.
- 8 Vedligeholdelsesbehandling: bland 35g Skovgaard & Frydensberg Sæbspåner til 7-9 liter lunkent vand. Her kan tilsættes 100g pibeler, hvis hvidere look ønskes. Gulvet vaskes efter behov.
- 9 Værktøj rengøres i varmt vand.