

Herdins Oljebets



Produktfakta

Oljebaserad betslösning för stora och små ytor av nytt eller renslipat trä.

Egenskaper

Herdins Oljebets framhäver trästrukturen och ger träytan en enhetlig betston utan överlappningseffekter, samtidigt som den ger ytan ett grundskydd. Oljebetsens kontrollerade inträngning i underlaget och den långa öppentiden gör att den lämpar sig bra både för stora och små ytor. Samtliga kulörer är inbördes blandbara samt blandbara med Herdins Vaxolja. Vit oljebets kan gulna genom påverkan av underlaget och oljekomponenternas färgförändring.

Artikelnummer

055 + kulörnummer

Innehåll

Pigmenterade oljor och alifatisk lacknфта.

Förpackning

Plåtburk, 275 ml.

Åtgång/Dosering

En burk, 275 ml, räcker till ca 10-15 m² på sugande underlag.

Torktid

8-10 timmar i rumstemperatur.

Rengöring av verktyg

Stryk av penslar och andra redskap så noga som möjligt. Rengör därefter verktygen i penseltvätt eller lacknфта.

Hantering & Lagring

Öppnad burk återförslutes väl.

Innehåller torkande oljor. Risk för självantändning av indränkta trasor, trassel, stålull etc. Använda trasor, trassel, stålull m.m. läggs i vatten eller eldas upp.

Avfallshantering

Tomma burkar lämnas till den lokala miljöstationen för återvinning. Flytande oljebetsrester och tvättvätska utgör brandfarligt avfall och skall inte hällas ut i avloppet, utan också lämnas till miljöstationen.

Övrigt

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.

Gör så här

Förbehandling

Ett bra resultat kräver att ytan är välslipad samt ren från smuts och defekter. Nytt trä slipas i fiberriktningen med 120-150 korns slippapper eller liknande, det ger ett bra underlag för oljebetsen.

Lackade ytor ska slipas trärena. Tidigare oljade ytor slipas lätt. Om färgborttagningsmedel (stripper) används måste ytan rengöras noga från alla rester av medlet. Använd såplösning eller alkaliskt rengöringmedel, skölj noga med vatten. Låt torka, slipa bort eventuell fiberresning.

Ibland måste hål i träet spacklas igen. Använd då Herdins Träspackel som finns i de vanligaste träfärgerna och som torkar snabbt. När du betsar kan spacklet få en något annorlunda färg än resten av ytan. Var därför särskilt noga med att torka bort spackel som kommit utan för lagningen.

Applicering

Rör om oljebetsen ordentligt. Arbeta in oljebetsen med en trasa eller en moddlare. Torka bort överskottet i träets fiberriktning. Låt torka 8-10 timmar i rumstemperatur.

Om en mörkare betston önskas kan ytan, då den torkat, behandlas ytterligare en gång. Måttas först ytan lätt med fint slippapper eller stålull 000 och borsta bort slipdammet. Därefter kan nästa skikt läggas på.

Träet bör helst ligga plant när du arbetar. Om du tvingas arbeta med ett lodrät föremål, ska du börja nedifrån och arbeta uppåt. Ska du betsas en tak- eller väggpanel, kan det vara lämpligt att göra det innan den sätts på plats.

Tänk på att trä kan "röra sig", även efter uppsättning. Stryk därför alltid spanten eller kanten också.

Efterbehandling

Efterbehandling kan utföras med olika metoder. För ytor som kommer att utsättas för lätt slitage räcker en efterpolering. Låt oljebetsen härda 12 timmar och efterpolera med t ex stålull 0000.

För ytor som kommer att utsättas för normalt slitage, låt oljebetsen härda 8-10 timmar och behandla därefter med Herdins Vaxolja. För ytor som kommer att utsättas för normalt till hårt slitage, låt oljebetsen härda 24 timmar och behandla därefter med Herdins Hårdvaxolja.

Underhåll

Oljebetsade ytor samt ytor behandlade med Vaxolja kräver underhåll. När ytan känns torr och sträv behandlas ytan med Herdins Vaxolja eller Hårdvaxolja.

Tänk på att

Innehåller torkande oljor. Risk för självantändning av indränkta trasor, trassel etc. Använda trasor, trassel m.m läggs i vatten eller eldas upp.

Sök stad

Färgerna på bildskärmen kan avvika från verkligheten, jämför med ett färgprov i butiken.

Betsat på furu.
